



INDUO
wireless

MMS Kamera

Inställningar för Tele2

Innan Du sätter i SIM kortet så skall Du stoppa in det i en vanlig mobiltelefon och stänga av PIN-koden samt ta emot de automatiska SMS meddelanden som operatören skickar ut när Du första gången använder SIM-kortet. Sätt sedan in SIM kortet i kameran. För on/off knappen på vänster sida uppåt. Den röda dioden börjar blinka och kommer efter ett tag att blinka grönt. Då är kameran klar att ta emot inställningar.

1

Skicka först ett sms: #00# *(vilket registrerar Din telefon som master)*

2

Skicka sedan: #124#<http://mmsc.tele2.se/#> *(invänta svar)*

3

och till sist #125#130.244.202.030#9201#internet.tele2.se#

vilket ställer in kameran för att skicka MMS. Efter varje sms ska Du få en bekräftelse tillbaka. Om du inte vill att din egen telefon skall vara master så rekommenderar vi att du skickar inställningarna från den telefon som skall anges som master.