

Du kan spänningsmata produkten med 10-24 VDC eller 10-24 VAC. Den här instruktionen beskriver hur du går tillväga om du använder likström, DC.

- 1** Koppla in plus och jord, där jord är längst till vänster. Anslut en kabel mellan jord och COM.
- 2** Skruva fast antennen, sätt i simkort med pinkoden avslagen, koppla på strömmen.
- 3** Skicka ett SMS för att ställa in enheten till engelska:

EN

- 4** Därefter måste du skicka ett SMS med en ny användarkod. Välj en kod om passar dig, vill du till exempel ha koden 1234 så skickar du ett SMS med texten (var noga med att byta ut _ mot mellanslag):

0000_PSW_1234

Nu är enheten klar för programmering. Varje SMS med programmeringsinstruktion måste börja med det lösenord du valde, till exempel 1234 som i exemplet.

- 5** Lägg in en ny användare genom att skicka SMS:

1234_NR1:4612345678

OBS! Ta bort inledande nolla i telefonnumret och lägg till landskoden 46 för svenska telefonnummer

- 6** Vill du använda ingångarna så konsultera produktens manual för närmare instruktion. Observera att ingången Z1 (första från höger) skickar larm när du jordar den, medan Z2 (andra från höger) skickar larm när du kopplar på spänning.

- 7** Produkten kommer att skicka ett statusmeddelande varje dag klockan 11. Stäng av statusmeddelandet genom att skicka ett SMS med texten:

1234_INFO:00.00

För fullständiga funktioner, konsultera produktens manual