

Som standard levererar vi kameran inställd för att fungera med Telenor. Du måste ändra inställningarna för att få kameran att fungera med andra operatörer, se separata instruktioner som Du kan hämta på vår hemsida.

- 1** Börja med att stänga av pinkoden på SIM-kortet Du vill använda. Sätt in kortet i en mobiltelefon och deaktivera PIN-koden. För batteriluckan på kameran nedåt, så kommer Du åt SIM-kortshållaren. Se till att kameran inte är ansluten till elnätet och sätt in SIM-kortet.
- 2** Koppla sedan in kamerans nätaggregat. För on/off knappen på vänster sida till läge on (uppåt). När lysdioden blinkar grönt så är kameran klar att använda.
- 3** För att ta en enstaka bild med kameran så skickar Du ett SMS med texten #03# till kamerans telefonnummer.
- 4** Med fjärrkontrollernas knappar (lås/lås upp) så aktiverar/deaktiverar Du kamerans larmläge. När kameran är aktiv får Du bilder automatiskt när någon rör sig framför rörelsedetektorn. När du låser/låser upp kameran ska den avge en pipsignal. Om ingen pipsignal hörs så måste du associera fjärrkontrollerna med kameran. Tryck in kamerans SET-knapp varpå lysdioden blinkar rött. Tryck därefter på en av fjärrkontrollernas låsknappar och släpp sedan knappen. Vänta någon sekund efter att du hör ett pip från kameran. Upprepa samma procedur med nästa fjärrkontroll. Vänta därefter ytterligare drygt 20 sekunder då skall kameran återgå till normalläge och lysdioden börja blinka grön.
- 5** Om Du vill ta del av vad som händer i rummet kameran sitter i kan Du aktivera medhörning på två sätt. Genom att ringa till kamerans nummer så hör Du vad som pågår i rummet. Om Du istället vill ringa upp ett externt samtal, till exempel i en nödsituation, så trycker Du på fjärrkontrollens minsta knapp. Den kopplar upp ett "pratsamtal" till telefonnumret som är angett som mastertelefon (normalt din mobil). Om Du svarar så hör Du vad som händer på platsen.
- 6** Om Du vill ändra master telefonnumret så skickar Du ett SMS med innehållet #14#nyamasternumret#

***Efter varje sms ska Du få en bekräftelse tillbaka. Notera att Du måste skicka meddelandena från mobilen som är satt som master.***